



การบำรุงรักษา :

I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;

R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)	ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	160
18.น้ำมันเบรก				I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	I	I
19.น้ำมันคลัตช์				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
20.ท่อน้ำมันเบรกและท่อยาง						I				I				I				I				I				I
21.น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	ลิตรละ 197 บาท					I				I				I				I				I				I
22.พวงมาลัย ข้อต่อบังคับเลี้ยว และน้ำมัน กระปุกเกียร์บังคับเลี้ยว						I				I				I				I				I				I
23.ยางหุ้มเพลลาขับ	ชุดละ 2,290 บาท					I				I				I				I				I				I
24.ลูกหมากและฝาครอบกันฝุ่น						I				I				I				I				I				I
25.น้ำมันเกียร์ธรรมดา	ลิตรละ 395 บาท									I								I								
26.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	แกลลอนละ 1,470 บาท									I								I								
27.ระบบรองรับด้านหน้าและด้านหลัง						I				I				I				I				I				I
28.ยางและแรงดันลมยาง				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
29.ไฟส่องสว่าง แตร ที่ปิดน้ำฝนและฉีดน้ำ ล้างกระจก				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
30.แผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ	R = 450 บาท								R											R						R
31.เครื่องปรับอากาศ																										

หมายเหตุ : 1. ตรวจสอบเสียงเคาะและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และปรับตั้งถ้าจำเป็น 2. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือน ให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน  
 3. ตรวจเช็คคว่ำไม่มีเศษใบไม้ สิ่งสกปรก หรือซากแมลงอุดตันที่หม้อน้ำและคอนเดนเซอร์ ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกเหล่านั้นถ้าจำเป็นพร้อมกับตรวจเช็คสภาพการติดตั้งและการผูกเรือนที่ร้อยต่อท่อ 4. ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็น " Toyota Genuine Super Long Life Coolant " หรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของเอทิลีน - โกลคอนที่มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน แต่ต้องปราศจากสารประกอบซิลิกา สารประกอบไนโตรเจน กรดไนตริก และกรดโบริก ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน 5. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือนให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม.หรือ 12เดือน

**ข้อมูลบริการ****ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง :**

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า  
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 42 ลิตร

**เครื่องยนต์ :**

รุ่น : INZ - FE  
4 สูบเรียง, 4 จังหวะ, เครื่องเบนซิน ความโตกระบอกสูบและระยะชัก, มม. 75.0 x 84  
ความจุกระบอกสูบ, ซม.<sup>3</sup> 1,497

**ค่ากำหนดการบริการ****เครื่องยนต์ :**

ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว):  
ไอดี 0.15 - 0.25 (0.006 - 0.010)  
ไอเสีย 0.25 - 0.35 (0.010 - 0.014)

**หัวเทียน :**

DENSO K16R-U  
NGK BKR5EYA  
ระยะห่างขี้หวหัวเทียน มม. (นิ้ว):  
0.8 (0.031)

**การหล่อลื่นเครื่องยนต์ :**

ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร  
เปลี่ยนไส้กรอง 3.7  
ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 3.4

**เกรดน้ำมันเครื่อง :**

เครื่องยนต์เบนซิน -  
20W-50 และ 15W-40 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ  
หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม SL  
10W-30 และ 5W-30 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ  
หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม ILSAC