

ตารางการบำรุงรักษา

FORTUNER

แผนกเทคนิคและฝึกอบรม

การบำรุงรักษา :

A = ตรวจเช็คและ / ปรับตั้งถ้าจำเป็น ; I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;
R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ระยะเวลาตรวจเช็ค :	ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	200
(ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)																										
14.แผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ	R = 450 บาท			I		I		R		I		I		R		I		I		R		I		I	R	I
15.ควั่นไอเสีย (เครื่องยนต์ดีเซล)										I								I								I
16.ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อเชื้อเพลิง										I								I								I
17.หม้อดักไอน้ำมัน(เครื่องยนต์เบนซิน)										I								I								
18.แป้นเบรกและเบรกมือ				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
19.ผ้าเบรกและครีบบรก	คู่ละ 2,620 บาท					I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
20.น้ำมันเบรก	ขวดละ 115 บาท			I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	I	R
21.ท่อน้ำมันเบรกและท่อยาง						I				I				I				I				I				I
22.ปั๊มสุญญากาศของหม้อลมเบรก (เครื่องยนต์ดีเซล)																										I
24.น้ำมันเพาเวอร์	ลิตรละ 195 บาท			I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	I	R
25.พวงมาลัย ข้อต่อบังคับเลี้ยว และกระปุกเกียร์						I				I				I				I				I				I
26.จาระบีเพลากลาง	L = 130 บาท			L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L	L	L
27.ยางหุ้มเพลาลับ						I				I				I				I				I				I
28.ลูกหมากและฝาครอบกันฝุ่น				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
29.น้ำมันเฟืองท้าย 3 L	ลิตรละ 135 บาท					I				R				I				R				I		R		R
30.น้ำมันเกียร์ธรรมดา 3 L	ลิตรละ 395 บาท									R				I				R				I		R		R
31.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	แกลลอนละ 1,310 บาท					I				I				I				R				I		I	I	R
32.น้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์ 2 L	ลิตรละ 395 บาท					I				R				I				R				I		R	I	R
33.ระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้าและด้านหลัง						I				I				I				I				I		I		I

ตารางการบำรุงรักษา

FORTUNER

แผนกเทคนิคและฝึกอบรม

การบำรุงรักษา :

A = ตรวจเช็คและ / ปรับตั้งถ้าจำเป็น ; I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;
R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ระยะเวลาตรวจเช็ค :	ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	200
(ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)																										
34.ยางและแรงดันลมยาง				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
35.ไฟทุกดวง แตร ที่ปัดน้ำฝน และที่ฉีดน้ำล้างกระจก				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
36.ระบบปรับอากาศและสารทำความเย็น						I				I				I				I				I		I		I

หมายเหตุ : ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT

<p>ข้อมูลบริการ</p> <p>ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง :</p> <p>เครื่องยนต์เบนซิน - น้ำมันเบนซิน ไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า</p> <p>เครื่องยนต์ดีเซล - น้ำมันดีเซล ค่าซีเทน 50(ดัชนีซีเทน 45) หรือสูงกว่า</p> <p>ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 65 ลิตร</p>
<p>ค่ากำหนดการบริการ</p> <p>เครื่องยนต์ :</p> <p>ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว): เครื่องยนต์ดีเซล ไอดี 0.20 - 0.30(0.008 - 0.012) ไอเลีย 0.35 - 0.45 (0.014 - 0.018)</p>

<p>หัวเทียน :</p> <p>DENSO K20HR-U11</p> <p>ระยะห่างขี้หวหัวเทียน มม. (นิ้ว) : 1.1 (0.043)</p>
<p>การหล่อลื่นเครื่องยนต์ :</p> <p>ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร</p> <p>เครื่องยนต์เบนซิน - เปลี่ยนไส้กรอง 5.6</p> <p>ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 5.3</p> <p>เครื่องยนต์ดีเซล - เปลี่ยนไส้กรอง 6.9</p> <p>ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 6.6</p>

<p>เกรดน้ำมันเครื่อง :</p> <p>เครื่องยนต์เบนซิน - 20W-50 และ 15W-40 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม SL</p> <p>10W-30 และ 5W-30 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม ILSAC</p> <p>เครื่องยนต์ดีเซล - น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน G-DLD-1, API CF-4 หรือ API CF (ท่านอาจใช้น้ำมันเครื่องเกรด API CE หรือ CD)</p>
