ตารางการบำรุงรักษา INNOVA

แผนกเทคนิคและฝึกอบรม

การบำรุงรักษา : **A = ตรวจเช็คและ / ปรับตั้งถ้าจำเป็น ; I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;**

R = เปลี่ยน ถ่าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)	ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	200
1.สายพานไทม์มิ่ง (เครื่องยนต์ดีเซล)	R = 3,845 บาท																								R	
2.ระยะห่างวาล์ว (เครื่องยนต์ดีเซล)										I								I								
3.สายพานเครื่องยนต์																										
เครื่องยนต์เบนซิน	R = 515 บาท					I				I				I				I				I				
เครื่องยนต์ดีเซล	R = 380 บาท																					I				
4.น้ำมันเครื่อง																										
น้ำมันเครื่องเบนซิน (กึ่งสังเคราะห์)	R = 1,220 บาท			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	R	R
น้ำมันเครื่องเบนซิน,ดีเซล (สังเคราะห์)	R = 2,840 บาท																									
น้ำมันเครื่องดีเซล	R = 985 บาท			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	R	R
5.กรองน้ำมันเครื่อง	R = 225 บาท			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	R	R
6.ระบบทำความเย็นหรือฮีทเตอร์										I								I								
7.น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์	แกลลอนละ 450 บาท									I								I								
8.ท่อไอเสียหรือขายึด						I				I				I				I				I				I
9.หัวเทียน (เครื่องยนต์เบนซิน)	หัวละ 62 บาท									R								R								
10.แบตเตอรี่ เบนซิน	ลูกละ 2,700 บาท			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
แบตเตอรี่ ดีเซล	ลูกละ 3,220 บาท																									
11.กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (เครื่องยนต์เบนซิน)	R = 735 บาท																	R								
12.หม้อดักน้ำ (เครื่องยนต์ดีเซล)				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
13.ไส้กรองอากาศ																										
เครื่องยนต์เบนซิน	R= 800 บาท					I				R				I				R								
เครื่องยนต์ดีเซล	R= 800 บาท		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ตารางการบำรุงรักษา INNOVA

การบำรุงรักษา : **A = ตรวจเช็คและ / ปรับตั้งถ้าจำเป็น ; I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;**

R = เปลี่ยน ถ่าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)	ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	200
14.ควันไอเสีย (เครื่องยนต์ดีเซล)										I								I								
15.ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อเชื้อเพลิง										I								I								
และข้อต่อ																										
16.หม้อดักไอน้ำมัน (เครื่องยนต์เบนซิน)										I								I								
17.แป้นเบรกและเบรกมือ				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
18.ผ้าเบรกและดรัมเบรก	หน้า 2,200, หลัง 2,530					I				I				I				I				I				
19.แผ่นเบรกและดิสก์เบรก				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
20.น้ำมันเบรก	ขวดละ 115 บาท			I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	I	I
21.น้ำมันคลัตช์	ขวดละ 115 บาท																									
22.ท่อน้ำมันเบรกและท่อยาง						I				I				I				I				I				
23.ปั๊มสุญญากาศของหม้อลมเบรก																										I
(เครื่องยนต์ดีเซล)																										
24.น้ำมันเพาเวอร์	ลิตรละ 195 บาท			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
25.พะวงมาลัย ข้อต่อบังคับเลี้ยว และกระปุก						I				I				I				I				I				
เกียร์																										
26.จาระบีเพลากลาง																										
27.ยางหุ้มเพลาขับ																										
28.ลูกหมากและฝาครอบกันฝุ่น				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
29.น้ำมันเฟืองท้าย	ลิตรละ 135 บาท					I				R				I				R				I				
30.น้ำมันเกียร์ธรรมดา	ลิตรละ 395 บาท																									

ตารางการบำรุงรักษา INNOVA

การบำรุงรักษา : **A = ตรวจเช็คและ / ปรับตั้งถ้าจำเป็น ; I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;**

R = เปลี่ยน ถ่าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)	ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	200
31.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	แกลลอนละ 1,310 บาท									I								I								
32.น้ำมันเกียร์ทรานสเฟอร์																										
33.ระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้าและด้านหลัง						I				I				I				I				I				
34.ยางและแรงดันลมยาง				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
35.ไฟทุกดวง แตร ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำ				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
ล้างกระจก																										
36.ระบบปรับอากาศและสารทำความเย็น						I				I				I				I				I				

หมายเหตุ : ราคาทั้งหมดยังไม่รวม VAT

ข้อมูลบริการ

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง :

เครื่องยนต์เบนซิน -

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าอ็อกเทน 91 หรือสูงกว่า

เครื่องยนต์ดีเซล -

น้ำมันดีเซล ค่าซีเทน 50(ดัชนีซีเทน 45) หรือสูงกว่า

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 65 ลิตร

ค่ากำหนดการบริการ

เครื่องยนต์ :

ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว):

เครื่องยนต์ดีเซล ไอดี 0.20 - 0.30(0.008 - 0.012)

ไอเสีย 0.35 - 0.45 (0.014 - 0.018)

หัวเทียน :

DENSO K20HR-U11

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน มม. (นิ้ว):

1.1 (0.043)

การหล่อลื่นเครื่องยนต์ :

ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร

เครื่องยนต์เบนซิน -

เปลี่ยนไส้กรอง 5.6

ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 5.3

เครื่องยนต์ดีเซล -

เปลี่ยนไส้กรอง 6.9

ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 6.6

เกรดน้ำมันเครื่อง :

เครื่องยนต์เบนซิน -

20W-50 และ 15W-40 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม SL

10W-30 และ 5W-30 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม ILSAC

เครื่องยนต์ดีเซล -

น้ำมันเครื่องเกรดมาตรฐาน G-DLD-1,

API CF-4 หรือ API CF (ท่านาจใช้น้ำมันเครื่องเกรด API CE หรือ CD)