

ตารางการบำรุงรักษา

COROLLA ALTIS

แผนกเทคนิคและฝึกอบรม

การบำรุงรักษา :

I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;

R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น

หมายเหตุ : **ราคาอะไหล่ที่แจ้งยังไม่รวม VAT.**

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)	ราคาอะไหล่	ระยะเวลาตรวจเช็ค (กม.)																								
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	160
18.น้ำมันเบรก	ขวดละ 115 บาท			I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	I	I
19.น้ำมันคาลิปซ์	ขวดละ 115 บาท			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
20.ท่อน้ำมันเบรกและท่อยาง						I				I				I				I				I				I
21.น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	ลิตรละ 195 บาท			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
22.พวงมาลัย ข้อต่อบังคับเลี้ยว และน้ำมัน กระปุกเกียร์บังคับเลี้ยว																										
23.ยางหุ้มเพลาลับ	ชุดละ 2,930 บาท					I				I				I				I				I				I
24.ลูกหมากและฝาครอบกันฝุ่น						I				I				I				I				I				I
25.น้ำมันเกียร์ธรรมดา	ลิตรละ 395 บาท									I								I								
26.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	แกลลอนละ 1,310 บาท									I								I								
27.ระบบรองรับด้านหน้าและด้านหลัง								I					I				I					I				I
28.ยางและแรงดันลมยาง				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
29.ไฟส่องสว่าง แตร ที่ปิดน้ำฝนและฉีดน้ำ				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
ล้างกระจก																										
30.ปริมาณสารทำความเย็นสำหรับ						I				I				I			I					I				I
เครื่องปรับอากาศ																										

หมายเหตุ : 1. ตรวจสอบเสียงเคาะและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และปรับตั้งถ้าจำเป็น

2. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือน ให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

3. ตรวจเช็คดูว่าไม่มีเศษใบไม้ สิ่งสกปรก หรือซากแมลงอุดตันที่หม้อน้ำและคอนเดนเซอร์ ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกเหล่านั้นถ้าจำเป็นพร้อมกับตรวจเช็คสภาพการติดตั้งและการผูกเรือนที่ร้อย

ต่อท่อ 4. ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็น " Toyota Genuine Super Long Life Coolant " หรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของเอทิลีน - โกลคอนที่มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน แต่ต้องปราศจากสารประกอบ

ซิลิกา สารประกอบไนโตรเจน กรดไนตริก และกรดโบริก ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน

5. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือน ให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

ข้อมูลบริการ

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง :

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า เครื่องยนต์ 1ZZ - FE

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 95 หรือสูงกว่า เครื่องยนต์ 3ZZ - FE

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 50 ลิตร สำหรับรุ่น LIMO

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 55 ลิตร สำหรับรุ่นอื่นๆ

เครื่องยนต์ :

รุ่น : 3ZZ - FE และ 1ZZ - FE

4 สูบเรียง, 4 จังหวะ, เครื่องเบนซิน ความโตกระบอกสูบและระยะชัก, มม. เครื่องยนต์ 3ZZ - FE 79.0 x 81.5

4 สูบเรียง, 4 จังหวะ, เครื่องเบนซิน ความโตกระบอกสูบและระยะชัก, มม. เครื่องยนต์ 1ZZ - FE 79.0 x 91.5

ความจุกระบอกสูบ, ซม.³ เครื่องยนต์ 3ZZ - FE 1,598

ความจุกระบอกสูบ, ซม.³ เครื่องยนต์ 1ZZ - FE 1,794

ค่ากำหนดการบริการ

เครื่องยนต์ :

ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว):

ไอดี 0.15 - 0.25 (0.006 - 0.010)

ไอเสีย 0.25 - 0.35 (0.010 - 0.014)

หัวเทียน :

DENSO K16R-U11

NGK BKR5EYA11

ระยะห่างขั้วหัวเทียน มม. (นิ้ว):

1.1 (0.043)

การหล่อลื่นเครื่องยนต์ :

ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร

เปลี่ยนไส้กรอง 3.7

ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 3.5

เกรดน้ำมันเครื่อง :

เครื่องยนต์เบนซิน

20W-50 และ 15W-40 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม SL

10W-30 และ 5W-30 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม ILSAC